




電気自動車用急速充電器ご使用方法(通信あり)





充電するとき




認証カードをかざします



ボタンを押しながら
充電コネクタを充電器
から取り外して下さい





電気自動車の充電口を
開けて充電コネクタを
差し込んで下さい




スタートボタンを
押して下さい




自動的に充電開始します



自動的に
充電終了します
(充電量は車種により
異なります)



ボタンを押しながら
充電コネクタを
電気自動車から
取り外して下さい



充電器の収納口に
充電コネクタを
差し込んで下さい

《 お知らせ 》
◎更に継ぎ足し充電を
したい場合は、
再度認証を行い、
スタートボタンを
押してください。

止めるとき


途中で





充電中です



ストップボタンを
押して下さい



ボタンを押しながら
充電コネクタを
電気自動車から
取り外して下さい



充電器の収納口に
充電コネクタを
差し込んで下さい